ZIPPS empfiehlt:
So wird mein Ski fluorfrei

Vorbereitung:	Mit alten Bürsten werden Schmutz und Wachsreste entfernt
Reinigen 1:	1. Fluorwachse lassen sich nur mit Fluorreiniger entfernen. Daher: a. Fluorierten Reiniger (ZIPPS C 3 F) auf ein Papierhandtuch oder Tuch geben, über den Belag reiben. Solange der Belag noch mit Reiniger befeuchtet ist, mit einer alten **harten** Bürste* kräftig hin und her fahren, abwischen.
	! * Teilnehmern an **FIS- oder IBU-Rennen** empfehlen wir, eine gebrauchte und daher **stumpfe Feinstahlbürste** zu verwenden. Diese ist am effektivsten und sichersten. Sie kann zudem mit Reiniger und Druckluft gesäubert werden.
	b. Nun ein zweiter Durchgang mit dem fluorierten Reiniger, dabei unter die **harte** Bürste (Nylon hart bzw. Feinstahl) ein Papierhandtuch geben und abschnittweise über den Belag wischen. Für einen neuen Abschnitt ein frisches Stück des Papierhandtuchs verwenden.
Reinigen 2: **ab sofort nur noch neue Bürsten** bzw. Bürsten, die nie Kontakt mit Fluorwachsen hatten, benutzen!	2. **Unfluorierten Reiniger** (**ZIPPS C31**) ohne Bürste anwenden, noch feucht mit einem Tuch abwischen.
Auswachsen:	Es empfiehlt sich heißes Auswachsen, um auf Nummer Sicher zu gehen: Nach dem Abtrocknen des Reinigers ein **unfluoriertes Heißwachs** aufschmelzen (empfohlen: **ZIPPS ZFW31**), abziehen und wie gewohnt gründlich ausbürsten, damit die Struktur sauber wird.
Neuer Aufbau	Nun kann der Aufbau der gewünschten fluorfreien Wachsschichten erfolgen.

! TIPPS von ZIPPS !

- Alte Bürsten kennzeichnen!
- empfohlene **ZIPPS-Bürsten**:
  hart (Nylon hart; blaue Borsten)
  mittel (Naturhaar)
  weich (Nylon weich; weiße Borsten)
  Feinstahl/Nylon ab KW47 im Shop erhältlich

ZIPPS Skiwachse GmbH * D-65620 Waldbrunn * Tel. 064792470904 * **www.skiwachs.com** * zipps@skiwachs.com